

# Model: PH-06

РТТ розгалужувач

## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

### Характеристики:

- 6 ізольованих виходів (реле)
- 1 вихід з можливістю вимкнення з передньої панелі
- Спрацювання не більше 5 мс



### Передня панель:

- Світлодіод PWR: живлення +12В подано
- Світлодіод PTT: РТТ активно
- Світлодіод ON BYPASS: Вихід #1 не активний (bypass)
- Перемикач ON/OFF: Ввімкнення/вимкнення Виходу #1:  
ON - ввімкнено, OFF - вимкнено



### Задня панель:


- OUTPUTS:  
Вихід # 1: Вимикаємий вихід РТТ  
Виходи # 2...6: Виходи РТТ
- PWR +12V: Живлення 12В 60 мА
- PTT INPUT: Вхід РТТ

**OUTPUTS**




Всі виходи ізольовані один від одного

**PWR + 12V**



**PTT INPUT**



Осцилограма виміру часу спрацювання:

