

USER MANUAL

Model: RXS-01

Захист входу приймальної антени трансивера

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Характеристики:

- Живлення 12В
- Швидкий час спрацювання (не більше 5мс)
- Ізольований вихід PTT на підсилювач






Передня панель:

- Світлодіод PWR: живлення +12В подано
- Світлодіод TX: Режим «TX» - захист активний
- Світлодіод PTT OUT: Вихід PTT OUT активний



Задня панель:

- Вхід PTT IN:
вхід PTT
- Вихід PTT OUT:
Ізольований вихід PTT
- Вхід PWR +12V:
Вхід живлення +12В 200мА
- Вихід RX IN:
Вихід приймальної антени підключається до входу прийомної антени трансивера
- Вхід ANTENNA:
Вхід прийомної антени



Використовувати тільки з трансиверами, котрі мають окремий прийомний вхід